

POSER SOI-MÊME DU PAPIER PEINT

Calcul de la quantité de papier peint nécessaire

Pour commencer, vous devez mesurer le périmètre total de la pièce. Ensuite, divisez le périmètre par la largeur du rouleau (généralement 53 cm). Le résultat que vous obtenez est le nombre de bandes (ou lés) dont vous aurez besoin pour tapisser la pièce. Afin de savoir combien de bandes un rouleau contient, divisez la longueur du rouleau (la longueur standard est 10,05 m) par la hauteur de la pièce en ajoutant 10 cm.

Enfin, divisez le nombre de bandes dont vous avez besoin pour tapisser la pièce par le nombre de bandes par rouleau. Vous obtenez le nombre de rouleaux nécessaires.

Dans le cas d'un papier peint à motifs, il convient de diviser la hauteur du mur par la hauteur du motif. Vous connaîtrez ainsi le nombre de motifs par bande.

Préparation du support

Pour obtenir un résultat optimal, il est essentiel que le support soit bien préparé. Avant tout, le support doit être résistant, propre, stable et absorbant.

Le vieux papier peint doit être entièrement enlevé au moyen d'un produit de décollage de papier peint ou d'une décolleuse à papier peint. En la présence d'une couche de peinture, vous devez d'abord vérifier si la couche adhère bien au support. Pour ce faire, collez un morceau de ruban adhésif sur l'ancienne peinture. Lorsqu'en enlevant le ruban, vous observez des fragments de peinture sur celui-ci, l'ancienne couche doit être enlevée.

Si tel n'est pas le cas, la couche inférieure doit être traitée avec un produit de prétraitement puis rincée à l'eau.

Il faut ensuite tenir compte du degré d'absorption du support. Pour le connaître, appliquez un peu d'eau sur le mur à l'aide d'une brosse à badigeon. Si l'humidité a disparu après 5 minutes, vous avez face à vous un support à absorption normale qui ne nécessite aucun prétraitement. Si, au bout de 5 minutes, le support est encore humide au toucher, c'est qu'il s'agit d'un support à faible absorption qui doit être prétraité avec un produit de fixation. Si la tache humide disparaît bien avant 5 minutes, le support est à forte absorption. Dans ce cas, il doit être prétraité avec un produit de prétraitement adapté.

Pose du papier peint

Vérifiez toujours que les numéros d'article et de bain, les motifs et la couleur sont identiques.

Découpe

Déroulez le papier avec le côté imprimé vers le haut. Sur la face arrière, indiquez la bonne longueur de bande avec une ligne au crayon et découpez ensuite des bandes aux bonnes dimensions. Si vous utilisez du papier peint à motifs, déroulez la première bande avec le côté imprimé vers le haut et faites glisser sur celle-ci les bandes suivantes jusqu'à ce que les motifs concordent parfaitement.

Étalement de la colle

On trouve aujourd'hui sur le marché des colles à appliquer non pas sur le papier peint, mais sur le mur. Néanmoins, l'encollage du dos du papier peint est la méthode la plus courante. La colle doit être préparée soigneusement selon le mode d'emploi. Elle doit ensuite reposer pendant au moins 10 minutes. Laissez-la toujours bien tremper la colle avant de poser le papier peint sur le mur. Le respect du temps de trempage – qui figure sur le mode d'emploi – est essentiel pour la bonne adhérence du papier peint.

[1] Placez une des bandes coupées sur mesure avec le côté à coller vers le haut sur la table à tapisser. Veillez à ce que la bande dépasse de la table de quelques millimètres des deux côtés.

[2] À l'aide de la brosse à encoller, répartissez la colle de façon égale sur la bande et n'oubliez pas que les parties non enduites formeront des bulles par la suite. Étendez la colle au milieu de la bande et étalez-la ensuite jusqu'aux bords saillants.

[3] Déplacez la bande de sorte que l'autre côté dépasse et étalez à nouveau la colle du milieu vers le bord latéral.

[4] Pliez le bord supérieur de la bande de ± 3 cm et rabattez la partie encollée en double. Enduisez le reste de la bande.

[5] Pliez en deux le bord inférieur de 3 cm et pliez ensuite une fois en deux la dernière partie enduite, environ jusqu'à l'autre partie pliée en deux.

Faites de même avec la deuxième bande.

Pose du papier peint

La première bande doit toujours être alignée à l'aide d'un niveau ou d'un fil à plomb, de sorte que les bandes suivantes soient droites. Il est aussi conseillé de toujours commencer à 50 cm des angles pour éviter les surprises avec les angles qui ne sont pas droits.

[6] Dépliez ensuite une partie de la première bande de papier peint et appliquez le papier sur le mur, en suivant la ligne perpendiculaire dessinée. Au plafond, laissez toujours un chevauchement d'au moins 3 cm.

[7] Étalez la bande sur le mur avec une brosse à tapisser, toujours de haut en bas. Vérifiez à chaque fois que la bande touche bien la ligne perpendiculaire.

[8] Avec la pointe d'un ciseau, faites un pli dans l'angle avec le plafond et coupez la partie excédentaire avec un cutter et une règle de tapissier. Étalez à nouveau le papier avec la brosse. Procédez de la même manière dans le coin et au bas du mur. Enduisez la troisième bande de colle avant de poser la deuxième. Procédez toujours de la sorte.

[9] Posez la bande suivante bord à bord avec la première. Faites coïncider précisément les éventuels motifs. Aplatissez les joints entre les deux bandes à l'aide d'une roulette à joints.

[10] Enduisez encore de colle les joints d'interstice et aplatissez-les avec une roulette à joints.

[11] Avant de tapisser un angle extérieur ou intérieur, mesurez la distance entre la dernière bande et le coin. Faites cela pour le haut, le bas et le milieu. Ajoutez ensuite 3 cm à la largeur la plus grande. Tracez cette largeur sur la bande et coupez la partie restante. Collez la bande dans le coin. Tracez sur le papier peint une ligne perpendiculaire à 2 cm du coin et coupez la bande sur mesure. Collez la partie restante de la bande et recommencez avec une nouvelle bande. Cette méthode permet d'éviter les déchirures.

[12] Si l'angle n'est pas tout à fait droit, la bande ne tombera pas à la verticale. Il faut dès lors tracer une nouvelle ligne perpendiculaire.

<p>Tende Fleurinck Schoolstraat 1 9320 Nieuwerkerken</p> <p>Téléphone : 053 / 83 70 40 Fax : 053 / 83 30 02</p> <p>E-mail : info@fleurinck.be</p> <p>Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 Samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30</p> <p>Jours de fermeture : Dimanche et jours fériés</p> <p>Jours de congé : Lundi et mardi de carnaval</p>	<p>Tende aalst Kanunnik Colinetplein 3 9300 Aalst</p> <p>Téléphone : 053 / 70 12 53 Fax : 053 / 70 12 53</p> <p>E-mail : aalst@tende.be</p> <p>Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : de 10 h à 18 h Samedi : de 10 h à 17 h 30</p> <p>Jours de fermeture : Dimanche et jours fériés</p> <p>Jours de congé : du lundi au jeudi inclus après carnaval</p>	<p>Tende wemmel Steenweg op Merchtem 84 bte 6 1780 Wemmel</p> <p>Téléphone : 02 / 460 31 37 Fax : 053 / 83 30 02</p> <p>E-mail : wemmel@tende.be</p> <p>Heures d'ouverture : Du mardi au samedi : de 10 h à 18 h</p>
--	---	---